



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

MEMBERSIHKAN MESIN CUCI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. 05//SPO-RSUD/10.11//2019	No Revisi 02	Halaman 1 / 3
	Tanggal Terbit 4 Januari 2019	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Sutarnan, MM NIP. 19690709/200112 1 001	
Pengertian	Membersihkan mesin cuci adalah upaya pencucian dan pemeliharaan yang dilakukan pada unit mesin cuci mulai dari bagian dalam sampai bagian luar mesin cuci.		
Tujuan	Agar mesin cuci tahan lama atau awet serta tidak mengganggu proses pelayanan yang terkait laundry.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK//2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.11/RSUD-SK//2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Pedoman Manajemen Linen Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
Prosedur	Syarat ruangan laundry : <ol style="list-style-type: none">1. Mesin cuci ditempatkan pada ruangan basah (ruangan pencucian linen) dekat bak air dan washray untuk mempercepat proses2. Penempatan mesin cuci hendaknya dekat dengan pintu3. Hendaknya disediakan mesin cuci yang dapat mencuci jenis-jenis linen berbeda yang dipergunakan rumah sakit4. Lantai harus terbuat dari beton / plester yang kuat, rata dan tidak licin dengan kemiringan memadai (2-3 %)5. Harus disediakan saluran pembuangan air kotor system tertutup dengan ukuran, bahan, dan kemiringan yang		

	<p>memadai (2-3 %)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Disediakan kran air bersih dengan kualitas dan tekanan yang memadai 7. Untuk washray perlu disediakan air panas untuk keperluan desinfeksi 8. Peralatan cuci dipasang permanen dan diletakkan dekat dengan saluran pembuangan air kotor 9. Mesin cuci ada harus selalu harus selalu dijaga kebersihannya 10. Bak-bak air yang dibersihkan, untuk mencegah perindukan serangga minimal sekali seminggu 11. Bangunan washray perlu disediakan ventilasi dan pencahayaan minimal 200 lux <p>Prosedur pembersihan mesin cuci :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APD sesuai standar 2. Mesin cuci dibersihkan setiap setelah dipakai atau dioperasikan 3. Pembersihan diawali dengan membersihkan sisa busa-busa deterjen yang terdapat dalam mesin cuci dengan menggunakan air yang bersih 4. Membersihkan sisa sarbuk deterjen yang lengket pada mesin atau motor penggerak mesin cuci 5. Membersihkan saringan yang terdapat pada mesin cuci 6. Mengambil jika terdapat sisa alat atau bahan yang tertinggal dalam mesin cuci seperti, kancing baju, jarum dan benda tajam yang lainnya 7. Bagian luar mesin cuci didecontaminasi dengan kain sampai bersih
Unit Terkait	Ruangan Laundry